

Briefkasten einbetonieren

Schritt für Schritt Anleitung von Briefkastendirekt.ch

Was wird alles benötigt?

Gartenbau Beton



Ein Betonrohr



Ausserdem



Schritt 1

Loch mit einer Schaufel ausheben



Schritt 2

Das Betonelement in das Loch setzen



Schritt 3

Briefkasten mit der Stütze verbinden
(bei unseren Briefkasten Stützen sind
die Schrauben dafür bereits dabei)



Schritt 4

Der Briefkasten wird gesetzt



Schritt 5

Mit der Wasserwaage prüfen,
ob der Briefkasten gerade steht



Schritt 6

Ein wenig Beton in das Rohr einfüllen



Schritt 7

Und abwechselnd mit Wasser nachgiessen



Schritt 8

Beton und Wasser verbinden sich



Schritt 9

Prüfen ob der Briefkasten gerade steht und ggf. justieren



Schritt 10

Für einen guten Halt wird nun auch rund um das Rohr mit Beton gefüllt



Schritt 11

Das sieht dann so aus:



Schritt 12

Danach wird mit Erde wieder aufgefüllt.



Anmerkung zu Schritt 12:

Der Beton soll nicht bis nach ganz oben gehen rund um das Rohr. Sonst wächst hier nichts mehr, das sähe nicht schön aus.

Viel Freude bei der Arbeit im Garten! Bei Fragen sind wir von Briefkastendirekt.ch sehr gerne für Sie da. Wir empfehlen das Einbetonieren zu zweit durchzuführen. Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr.